



สื่อเดินทาง

Camping & Outdoor Equipment

คู่มือการกางเต็นท์กระโจม

(By Travel Mart)



อุปกรณ์เต็นท์กระโจม



1. นำเต็นท์มาแผ่ออกเป็นรูปวงกลม จากนั้นนำสมอก 7 นิ้ว ปักลงตามขอบเต็นท์ (ที่มีช่องเสียบสมอก) ทั้ง 14 ตัว



2. นำเสาเหล็กประกอบเป็นต้น แล้วนำเข้าไปในเต็นท์ โดยให้ปลายเสาเข้ากับยอดกระโจม ก่อนดันขึ้นไปให้เสาตรง จากนั้นใช้เชือกผูกโยงกับตัวเต็นท์และปักยึดกับพื้นด้วยสมอบก 9 นิ้ว ทั้ง 14 จุด



- นำกรอบประตูพลาสติกเข้ามาติดตั้งบริเวณประตู โดยมีเชือกผูกยึด (ประตูมีขนาดกว้าง x สูง : 2.20 x 1.60 เมตร)



- ภายในเต็นท์มีหน้าต่าง 4 บาน เปิดจากด้านใน หน้าต่างมีขนาดกว้าง x สูง : 80 x 60 ซม. พนักเต็นท์ด้านหนึ่งมีช่องสำหรับใส่ท่อแอร์





สื่อเดินทาง

Camping & Outdoor Equipment





5. ตามขอบเต็นท์เป็นซิปยาวต่อกัน โดยรอบ สามารถรูดซิปเปิดออกและม้วนพับเก็บ (เกิดเป็นช่องระบายอากาศสูง 70 ซม.) เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก



หมายเหตุ

หากต้องการสวมผ้าคลุมเต็นท์หรือที่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "ฟลายชีท" (Fly Sheet) ก็สามารถนำมาคลุมเต็นท์ได้ ประกอบไปด้วยผ้าคลุมเต็นท์ที่ผลิตจากผ้า Ripstop PU.Coat W/R, สมอบท 9 นิ้ว จำนวน 14 ตัว และเชือก 14 เส้น

โดยใช้เชือกผูกตามมุมของผ้าคลุมเต็นท์ 3-4 จุด จากนั้นลากดึงขึ้นตามตัวเต็นท์จนยอดผ้าคลุมสวมเข้าพอดีกับยอดกระโถมของเต็นท์ จากนั้นใช้เชือกผูกยึดกับผ้าคลุมเต็นท์และปักยึดกับพื้นด้วยสมอบท 9 นิ้ว ทั้ง 14 จุด

