



สื่อเดินทาง

Camping & Outdoor Equipment

คู่มือการกางเต็นท์โดม

(By Travel Mart)



อุปกรณ์สำหรับกางเต็นท์แบบไม่มีกันสาด



อุปกรณ์สำหรับกางเต็นท์แบบมีกันสาด



1. ปูตัวเต็นท์ให้กางออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วประกอบเสาไฟเบอร์กลาสที่พับอยู่เป็นท่อนๆ ให้ต่อกันเป็นต้น จากนั้นนำเสาคอนกรีตที่ละต้นสอดผ่านช่องแนวผ้าที่อยู่บนตัวเต็นท์ ให้เสากเอนไขว้กันเป็นรูปตัวเอ็กซ์ (X) โดยให้ปลายเสาทั้งสองด้านอยู่ที่มุมพื้นเต็นท์ทั้ง 4 มุม (สาเหตุที่เต็นท์สื่อเดินทางใช้เสาคอนกรีตสอดตามแนวผ้าดังกล่าว แทนที่จะทำเป็นตะขอเกี่ยวที่เย็บติดกับเต็นท์เพื่อใช้เกี่ยวกับเสาคอนกรีต เป็นเพราะว่าการใช้ตะขอเกี่ยวเกี่ยวกับเสาคอนกรีตจะแข็งแรงน้อยกว่าการนำเสาคอนกรีตสอดผ่านช่องแนวผ้าที่อยู่บนตัวเต็นท์)



2. ตามมุมพื้นเต็นท์ของ “สื่อเดินทาง” จะทำเป็นห่วงและมีเดือยติดกับห่วง นำเดือยสอดใส่ปลายเสาที่เป็นรู 2 ด้าน (A) และ (B) ที่อยู่ฝั่งเดียวกันก่อนตามรูป



3. จากนั้นจับปลายเสาเต็นท์ที่ยังไม่สอดเดือย (C) ค่อยๆ ดันเสาขึ้นเพื่อให้ปลายเสาสอดใส่กับเดือยที่ติดกับห่วงของมูมพื้นเต็นท์ ทำเช่นนี้กับอีกปลายเสาต้นหนึ่ง (D) เราจะพบว่าตัวเต็นท์เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้ว



4. บนยอดของเต็นท์บริเวณที่เสาไขว้กันอยู่นั้น มี เชือกผู้อยู่ 2 เส้น นำเชือกผูผูกกับเสาทั้ง 2 ต้น ให้แน่น ควรผูกแบบเงื่อนพืดอด เพื่อจะได้กระตุก เงื่อนออกได้ง่าย



5. นำตะขอที่อยู่ทางด้านข้างเต็นท์ทั้ง 4 ด้านเกี่ยวเข้ากับเสาเต็นท์เพื่อให้กระชับ



6. นำผ้าคลุมเต็นท์มาทางออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หงายด้านที่มีแถบผ้าอยู่ตามมุมผ้าคลุมเต็นท์และซิปตะเข็บขึ้น



7. ประกอบเสาผ้าคลุมที่พับอยู่เป็นท่อนๆ ให้ต่อกันเป็นต้น แล้วนำมาสอดเข้ากับแถบผ้า (แถบผ้าจะอยู่ตามขอบผ้าคลุมเต็นท์ หากมี 2 จุดจะใช้สำหรับเต็นท์ที่ใช้เสาผ้าคลุม 1 ต้น หากมี 4 จุด จะใช้สำหรับเต็นท์ที่ใช้เสาผ้าคลุม 2 ต้น) หากเต็นท์ใช้เสาผ้าคลุม 2 ต้น ก็ให้เสาผ้าคลุมไขว้กันเป็นรูปบวก (+)



8. นำผ้าคลุมที่ประกอบไว้ไปคว่ำวางบนตัวเต็นท์ จากนั้นนำเชือกผ้า 2 เส้นที่ติดกับผ้าคลุมเต็นท์ มาผูกยึดเสาผ้าคลุมและเสาตัวเต็นท์เข้าด้วยกัน



9. ดึงตะขोที่ติดกับยางยึดตามมุมผ้าคลุมเต็นท์ทั้ง 4 มุม เข้าไปเกี่ยวเข้ากับห่วงตามมุมพื้นเต็นท์ทั้ง 4 มุม เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ซึ่งเต็นท์ทรงโดมและใช้เสาไฟเบอร์กลาสเช่นนี้ มีข้อดีคือหากเราไม่พอใจในพื้นที่ที่กางเต็นท์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด เราสามารถยกเต็นท์ไปทั้งหลัง เพื่อนำไปยังจุดที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องรื้อตอนเหมือนเต็นท์ทรงสามเหลี่ยมในสมัยก่อน



10. หากบริเวณที่เรากางเต็นท์มีลมแรง ให้ใช้สมอบกปักพื้นลงในห่วงที่มุมพื้นเต็นท์ โดยให้เฉียง 45 องศา เพื่อลดแรงเสียดทาน การปักลงและถอนออกจากพื้นจะช่วยให้ปักและถอนออกได้ง่าย จากนั้นดึงตะขอที่ติดกับยางยึดตามมุมผ้าคลุมเต็นท์ทั้ง 4 มุม ซึ่งก่อนหน้านี้เราเกี่ยวเข้ากับห่วงตามมุมพื้นเต็นท์ นำมาเกี่ยวเข้ากับสมอบก



11. หรือหากวันไหนมีแนวโน้มที่จะมีน้ำค้างลงหนักหรืออาจมีฝน ให้ดึงสมอบกออกจากห่วงที่มุมพื้นเต็นท์ แล้วนำมาปักห่างจากมุมพื้นเต็นท์ (ตามแนวทแยง) ประมาณ 1 ฝ่ามือ จากนั้นดึงตะขอที่ติดกับยางยึดตามมุมผ้าคลุมเต็นท์ทั้ง 4 มุม ซึ่งก่อนหน้านี้เราเกี่ยวเข้ากับห่วงตามมุมพื้นเต็นท์ นำมาเกี่ยวเข้ากับสมอบก

กรณีเต็นท์ที่มีกันสาด ให้ทำตามขั้นตอน 12-15 จนจบ



12. ในส่วนของเต็นท์ที่มีกันสาดยื่นออกมาให้นำเสาอลูมิเนียมทั้ง 3 ต้นเสียบเข้ากับตาไก่ตามรูป



13. นำเชือกมาผูกเข้ากับเสาอลูมิเนียม แนะนำผูกแบบเงื่อนกันใจ หรือเงื่อนหัวเสา จะง่ายต่อการใช้งาน หรือหากผูกเงื่อนที่กล่าวมาข้างต้นไม่เป็น สามารถผูกได้ตามความถนัด



14. ดึงเชือกที่ผูกไว้กับหัวเสาอลูมิเนียม ปักสมอบกลงพื้นดินเฉียง 45 องศา แล้วนำเชือกที่ดึงเมื่อสักครู่มาผูกกับสมอบก ทำเช่นนี้กับเสาอลูมิเนียมอีก 2 ต้นที่เหลือ



15. ด้านหลังผ้าคลุมเต็นท์ จะมีหูร้อยเชือกไว้ใช้เชือกผูกติดรั้ง จากนั้นดึงเชือก ปักสมอบกเฉียง 45 องศาแล้วนำเชือกผูกกับสมอบก เพื่อดึงผ้าคลุมเต็นท์ให้ตึง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย



อย่าลืมปิดเต็นท์ทุกครั้งก่อนออกไปเดินเล่นหรือท่องเที่ยว นะครับ และอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในเต็นท์ ควรนำติดตัวไปด้วยเสมอ ยกเว้นมีคนที่เราไว้วางใจอยู่เฝ้าเต็นท์

แนะนำวิธีการใช้ตัวล็อกเชือกเต็นท์



หงายด้านที่มีลักษณะเหมือนหลังเต่าขึ้น นำเชือกร้อยลงด้านล่างขึ้นด้านบนอีกฝั่งตามรูป มัดปมเชือกให้เรียบร้อย นำเชือกเกี่ยวกับสมอบกเลื่อนตัวล็อกเชือกเต็นท์เพื่อปรับความตึงของเชือก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย